

## POKYNY K ÚDRŽBĚ LEHÁTKA

Nepoužívejte chemické čištění.  
Neperte v pračce.  
Nepoužívejte bělící a chlórové prostředky.

1. Potah lehátka je vyroben ze 100% PES tkaniny.
2. Používejte pouze šetrné čisticí prostředky na bázi mýdla.
3. Teplota vody pro čištění max. 60°C.
4. Jemné ruční praní doporučeno - neždímejte a netřete silou o jiný předmět.
4. Mycí houbou nebo jemnou mikrovláknovou utěrkou setřete nečistoty a čistou vodou opláchněte.
5. Potah nechte důkladně uschnout, ideálně v pokojové teplotě - neždímat!
6. Žehlit pouze vnitřní (nepotištěnou) přes jiný materiál, teplota žehličky max. 110°C.
6. Konstrukci lehátka udržujte v čistotě otřením jemnou utěrkou s čisticím prostředkem.
7. Při používání lehátka pravidelně kontrolujte, jestli je vzpěra konstrukce řádně ukotvená v plastovém zajištění.



8. Při používání lehátka pravidelně kontrolujte, zda není konstrukce poškozená nebo potah natržený. V takovém případě je neprodleně vyměňte, jinak hrozí nebezpečí pádu z lehátka a zranění osob.
9. Do lehátka se posazujte plynule, bez rychlých a prudkých rázů.
10. Nosnost lehátka je do 100kg.
11. Před uložením na delší dobu je nutné potah lehátka vyčistit a řádně vysušit. Pod dobu sušení nesmí být lehátko vystaveno sálavému teplu.
12. Skladujte v suchu při relativní vlhkosti do 60% a teplotě v rozmezí +5°C až 40°C.
13. Nevystavujte otevřenému ohni. V případě vzplanutí uhasťte vodou nebo hasicím přístrojem.

**100 % Polyester**     