



system EXTENDER - návod k montáži




- 1 Zvedněte vlajku do výšky, ve které dosáhnete na její horní okraj.




- 2 Na vlajce jsou 3 kapsy. A a B jsou určeny pro dlouhou tyč, kapsa C je určena pro závaží.

Jeden konec tyče umístěte na dno kapsy A a druhý konec na dno kapsy B.



- 3 Vložte závaží (E) do kapsy C. Nylonový provaz omotejte kolem stožáru a oko na konci zajistěte proti uvolnění do háčku (D).

Závaží zajišťuje napnutí dolního rohu vlajky.



- 4 Vyvěste vlajku na stožáru obvyklým způsobem.